

 $\overline{\mathbf{O}}$

Ser

Communication by light

Gesellschaft für optische Kommunikationssysteme mbH



Installations- und Bedienungsanleitung Version 2.13.1d Stand: 02/2022

/ersion 2.13.1d Stand: 02/2022 für Firmware 2.13

1

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise und Normen

Die AirLaser IP1000plus entsprechen folgenden Normen:

Störspannung und Funkstörfeldstärke gemäß EN55022 Klasse B 150kHz .. 1GHz

Elektrostatische Entladung gemäß EN61000-4-2 4kV/8kV

Elektromagnetisches HF-Feld gemäß EN61000-4-3 3V/m, 80MHZ .. 1GHz

3V/III, 60101AZ .. 1GHZ

Schnelle Transienten gemäß EN61000-4-4

2kV auf Netzleitung, 1kV auf Signalleitung

Energiereiche Impulse gemäß EN61000-4-5

2kV unsymmetrisch / 1kV symmetrisch auf Netz- und Datenleitung

Hochfrequenz, leitungsgeführt gemäß EN61000-4-6

150kHz .. 80MHz, 3V auf Netzleitung und Signalleitung

Netzfrequente Magnetfelder gemäß EN61000-4-8 1A/m

Spannungseinbruch gemäß EN61000-4-11

>95% während 0,5 Perioden, 30% während 25 Perioden, >95% während 250 Perioden

Oberwellen gemäß EN61000-3-2

Flicker gemäß EN61000-3-3

IEC 60825-1: 2007

Strahlungssicherheit von Laser-Einrichtungen: Einordnung in die **Laser-Schutzklasse 1M**. Laser, die im Wellenlängenbereich von 302,5 nm bis 4.000 nm emittieren und unter vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen sicher sind, die aber gefährlich sein können, wenn der Benutzer innerhalb des Strahls Optiken verwendet.

Empfohlene Sicherungsmaßnahmen:



Maximale Sendeleistung: Impulsdauer: Wellenlänge: Strahldivergenz: 10 mW je Sender 800 ps 830 .. 870 nm 1,8 mrad

Achtung! Bei nicht angeschlossenem Lichtwellenleiter tritt aus dem Fiber-Port F1 auf der Rückseite Laserstrahlung der Klasse 1 aus!

Sicherheitshinweis:

Nicht in den Strahl schauen, beim Stecken und Ziehen der LWL Gerät spannungsfrei schalten. Laserstrahlung nicht sichtbar, da im infraroten Bereich.

Achtung! Beim Öffnen der Haube tritt Laserstrahlung der Klasse 3B aus!

Laserklasse 3B: Laser, die bei einem direkten Blick in den Strahl normalerweise gefährlich sind. Die Beobachtung von diffusen Reflexionen ist üblicherweise sicher.



Unter der Haube befinden sich keine Einstellmöglichkeiten. Außerdem weist CBL darauf hin, dass sämtliche Garantieansprüche durch das Öffnen der Haube verloren gehen und die Dichtung nicht mehr sicher ist.

Blitzschutz Der Installationsmast muss in das Erdungskonzept des Gebäudes integriert und die notwendigen Grenzwerte müssen für die Übergangswiderstände eingehalten werden. Zusätzlich muss der AirLaser mit dem mitgelieferten Potentialausgleichskabel fest und dauerhaft mit dem Mast verbunden sein, um Spannungsunterschiede auszugleichen. CBL empfiehlt einen umfassenden Blitzschutz durch eine fachgerecht installierte Blitzschutzanlage, um dauerhaft Gefährdungen und Beschädigungen der Geräte vorzubeugen.

2 Das AirLaser System

Die AirLaser IP1000plus sind optische Richtfunksysteme, die der Kopplung von Netzwerksegmenten an unterschiedlichen Standorten dienen. Sie übertragen Gigabit-Ethernet-Daten über Entfernungen von max. 800 Metern mittels infrarotem Laserlicht direkt durch die Atmosphäre.

Jedes System besteht aus zwei Stationen, die über Lichtwellenleiter (LWL) oder TP-Kabel mit dem LAN verbunden werden.

In dem wetterfesten Gehäuse sind standardmäßig die Sender und Empfänger mit zugehöriger Signalverarbeitung integriert. Mit Hilfe des Zielfernrohrs ist eine einfache Ausrichtung auf die Gegenstelle möglich.



Ansicht des AirLaser IP1000plus/800

Ansicht des AirLaser IP1000plus/800 von vorn. In den Ecken befinden sich die vier Sendelinsen. Hier tritt die infrarote Lichtstrahlung aus.

In der Mitte ist die Empfangslinse montiert, darüber das Zielfernrohr zur Einstellung.



Rückansicht des AirLaser IP1000plus

Auf der Rückseite finden Sie das Bedien- und Anschlußfeld mit den Netzwerkschnittstellen, LEDs für eine Statusanzeige direkt am Gerät und das Zielfernrohr.

3 Installation

Das AirLaser IP1000plus System ist schnell und einfach in drei Stufen zu installieren:

- Standorte auswählen (Kapitel 3.1)
- Verkabelung (Kapitel 3.2)
- Stationen montieren und ausrichten (Kapitel 3.3)

3.1 Standortwahl

Kriterien für die Auswahl der Standorte und des Strahlverlaufs:

- Es muss eine direkte Sichtverbindung zwischen den Standorten existieren. W\u00e4hlen Sie nur stabilen und vibrationsfreien Untergrund.
- Die ungewollte Unterbrechung der Verbindung durch Personen sollte ausgeschlossen sein.
- Es dürfen keine Rauchemittenden (z. B. Schornsteine) unter oder dicht neben dem Strahlverlauf vorhanden sein, da Rauch das IR-Licht absorbiert.
- Es dürfen keine Auslasskanäle warmer Luft oder von Wasserdampf (Klimaanlagen) unter oder dicht neben dem Strahlverlauf vorhanden sein, da Turbulenzen auftreten können, die den Lichtstrahl ablenken.
- Veränderliche Hindernisse (Bäume) oder bewegliche Hindernisse (Kräne) dürfen den Lichtstrahl nicht unterbrechen.
- Der freie Zugriff auf das Bedienfeld sollte möglich sein und die Kontrollanzeigen ablesbar bleiben. Gegebenenfalls können Sie bei einer Vorwandmontage einen Spiegel zur Hilfe nehmen.
- Wenn möglich, sollten die Stationen an einem vor Wind, Regen oder Sonne geschützten Ort installiert werden.
- **Empfehlung:** Die Verlängerung der Richtfunkstrecke sollte nie direkt auf die Sonne zeigen, da diese sonst genau auf den empfindlichen optischen Empfänger scheint. Lässt sich aber diese Lage nicht vermeiden, so können kurzzeitige Unterbrechungen auftreten, wenn die Sonne direkt hinter der Gegenstelle steht.



Bahn der Sonne im Tagesverlauf

3.2 Verkabelung

Den einfachsten Anschluss des AirLaser IP1000plus erhält man über TP-Kabel gemäß der nachfolgenden Skizze. Für die einwandfreie Funktion sollten die vorgeschlagenen Grenzlängen nicht überschritten werden.



Bei größeren Entfernungen zum Core-Switch kann der AirLaser IP1000plus gemäß der nachfolgenden Skizze auch über LWL angeschlossen werden:



Am Port TP2 lassen sich Backupsysteme oder z. Bsp. auch eine Webcam über TP-Kabel anschließen. Das angeschlossene Gerät kann vom AirLaser IP1000plus über PoE mit Strom versorgt werden. Unterstützt wird der IEEE802.3af Standard und ein forced mode mit erhöhter Leistung.



3.3 Stationen Montieren

- Befestigen Sie die Halterung am vorgesehenen Installationsort mit korrosionsbeständigem und f
 ür den Untergrund geeigneten Befestigungsmaterial. Vergewissern Sie sich, dass die Montage absolut stabil und ersch
 ütterungsfrei ausgef
 ührt ist.
- Setzen Sie die Gelenkköpfe auf und ziehen Sie die Schrauben leicht an.

	 Richten Sie die Gelenkköpfe waagerecht aus. Ziehen Sie nur eine der beiden Schrauben zur vertikalen Ausrichtung an (roter Pfeil). Setzen Sie das Gerät auf die Fläche so auf, dass die 4 Bohrungen der Gelenkköpfe (blaue Pfeile) genau unter den Gewindebohrungen der Grundplatte zu liegen kommen. Achten Sie dabei darauf, das an allen Verschraubungen zwischen AirLaser und Gelenkkopf eine Kunststoffscheibe vorhanden ist. Schrauben Sie den AirLaser mit den mitgelieferten 6 x18 Sechskant Schrauben (blauer Pfeil) fest. Ziehen Sie nun die zweite Schraube zur vertikalen Ausrichtung an.
Hinweis:	Verwenden Sie zur Schraubensicherung unbedingt einen Sprengring . Achten Sie darauf, dass an allen Verschraubungen zwischen AirLaser und Gelenkkopf eine Kunststoffscheibe vorhanden ist. Beachten Sie den Montagehinweis beim Gelenkkopf.
Achtung:	Keine längeren Schrauben verwenden, da sonst Beschädigungsgefahr für die Optik des AirLasers besteht!

4 Gerätebeschreibung

4.1 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse

Nr.						
1	Taster A	Mit dem Taster können die LED-Anzeigen auf dem Bedienfeld ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die gewählte Einstellung wird permanent gespeichert. Hinweis: Zusammen mit dem Taster B können weitere Funktionen, wie zum Beispiel ein Default				
		Reset ausgelöst werden (siehe unten).			
2	Taster B	Mit dem Taster wird die Lupenfunktion des FSO-Empfangspegels ein- bzw. ausgeschaltet. Sie kann für die Feinjustierung beim Einrichten der Strecke genutzt werden. Zur besseren Unterscheidung der beiden Moden erfolgt die Darstellung des Empfangspegels negativ, d.h. die LEDs die den Momentanwert anzeigen sind aus, alle anderen sind an. Zu Beginn wird der aktuelle FSO-Empfangspegel des eigenen und des entfernten AirLasers in die Mitte der LED-Balkenanzeigen gelegt. Schwenkt man nun den AirLaser vorsichtig in eine Richtung, so wandert die Anzeige in 0,2dB-Schritten nach oben oder unten. Ist die Anzeige am oberen Anschlag angekommen kann die Taste B zweimal gedrückt werden um den Momentanwert wieder in die Mitte zu legen und den Empfangspegel weiter zu optimieren. Nach 10 Minuten wird die Lupenfunktion automatisch deaktiviert. Hinweis: Zusammen mit dem Taster A können weitere Funktionen, wie zum Beispiel ein Default Reset ausgelöst werden (siehe unten).				
3	Reset	Löst einen Bootvorgang des Geräts aus. Die Richtfunkverbindung wird hierbei				
	Taster A + B	Halten Sie Taster A gedrückt. Drücken Sie nun Taster B mehrfach kurz hintereinander, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Die ausgewählte Funktion wird Ihnen durch die LEDs der Local optical RX-Level Anzeige angezeigt. Haben Sie die gewünschte Funktion ausgewählt, lassen Sie Taster A los, um die Funktion auszuführen. Folgende Funktionen sind in dieser Firmware realisiert: Default Reset: Halten Sie Taster A gedrückt. Drücken Sie Taster B so oft, bis alle LEDs der Local optical RX-Level Anzeige leuchten. Wenn Sie nun Taster A loslassen, wird die Werkseinstellung wieder hergestellt. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl laufen zwei Lauflichter auf der Local optical RX-Level Anzeige aufeinander zu. Der Default Reset löscht alle von Ihnen vorgenommenen Einstellung einschließlich der Netzwerk Konfiguration, der Passwörter, des Logfiles und der History. Die Werte für die Werkseinstellung finden Sie im Anhang. Während des Bootvorgangs wird die Richtfunkverbindung unterbrochen.				
Bed	eutung der LE	EDs	LED leuchtet	LED blinkt 1:1	LED blinkt 15:1	LED blinkt 2x
4	FSO-Link	Linkanzeige der optischen Freiraumstrecke	aktiv	geblockt	Standby	fehlerhaftes Standby
5	F1-Link	Linkanzeige des F1 aktiv geblock Fiberports			Standby	fehlerhaftes Standby
6	TP1-Link	Linkanzeige des TP1 aktiv geblockt Standby fehle Ports Standby Standby				fehlerhaftes Standby
7	TP2-Link	Linkanzeige des TP2 Ports	aktiv	geblockt	Standby	fehlerhaftes Standby

Nr.							
8	Status	Zeigt den Betriebszustand des AirLasers an.	Gerät hat Strom und bootet.	Gerät hat gebootet und die Werksein- stellung geladen.	Gerät ist betriebsbereit und ist konfiguriert.	-	
9	Error LED	ohne Funktion	-	-	-	-	
10	Local optical RX- Level	Pegelanzeige für die optis Die Pegelanzeige kann op 2,5dBm anzeigen. Die An LEDs gleichzeitig leuchter dazugehörende Leuchtan Die Auflösung der Anzeige In der Lupenfunktion (Bes 0,2dB und die Darstellung	Pegelanzeige für die optische Empfangsleistung. Die Pegelanzeige kann optische Empfangspegel im Bereich von -31,5dBm bis zu - 2,5dBm anzeigen. Die Anzeige besteht aus insgesamt 8 LEDs. Davon können bis zu drei LEDs gleichzeitig leuchten. In der Tabelle im Anhang E sind die Pegel und die dazugehörende Leuchtanzeige dargestellt. Die Auflösung der Anzeige beträgt 1,5dB. In der Lupenfunktion (Beschreibung siehe Taster B) beträgt die Auflösung der Anzeige				
11	Remote optical RX- Level	Die remote Anzeige funktioniert wie die lokale Anzeige, zeigt jedoch den Empfangspegel der Gegenstelle an. Die IP-Adresse der Gegenstelle muss zuvor im Management des Geräts konfiguriert werden. Ist die Netzwerkverbindung zur Gegenstelle unterbrochen, blinken abwechselnd die geradzahligen und ungeradzahligen LEDs der Anzeige.					
12	Backup Antenna	Nicht bestückt.					
13	TP1 Port	10/100/1000BaseT Autonegotiation Port (PD) Die maximal zulässige Leitungslänge beträgt 100 m, wenn der Port nur zur Stromversorgung verwendet wird und 90 m, wenn der Port zusätzlich Daten transportiert. Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über PoE (proprietär). In der Werkseinstellung ist der Port als Local Port konfiguriert.					
14	TP2 Port	 10/100/1000BaseT Autonegotiation Port (PSE). oder wahlweise 10/100BaseTX Autonegotiation Port (PSE). Der Port dient zum Anschluss des integrierten Backups oder einer Webcam. Der Port ist mit PoE ausgestattet. Unterstützt wird der Standard IEEE802.3af (350mA) und ein forced mode (525mA). Die maximal zulässige Leitungslänge beträgt 7m, wenn der Port im forced mode betrieben wird und ein <u>AirLink</u> angeschlossen ist. In der Einstellung IEEE802.3af beträgt die zulässige Leitungslänge 100m. In der Werkseinstellung ist der Port und die PoE-Speisung disabled. 					
15	F1 Port (optional)	Optionale 1000BaseSX Autonegotiation Schnittstelle.) In der Werkseinstellung ist der Port als Local Port konfiguriert.					

5 Anschlusseinheit

Zum Betrieb des AirLasers IP1000plus und eines evtl. installierten Backups ist je Standort eine Anschlusseinheit notwendig. Die Anschlusseinheit versorgt sowohl den AirLaser IP1000plus, als auch das Backup System über das TP-Datenkabel mit Strom und schützt gleichzeitig durch den integrierten Überspannungsschutz Typ 2 das Netzwerk gegen Überspannungen, die zum Beispiel bei Gewittern auftreten können.

5.1 Montage

Die Anschlusseinheit ist nur zum Betrieb in Innenräumen geeignet. Der Montageort sollte in der Nähe des Standorts der Richtfunkgeräte liegen, trocken und frostfrei sein. Eine Umgebungstemperatur von 55°C bei der Variante 1 bzw. 40°C bei Variante 2 darf nicht überschritten werden.

Die Anschlusseinheit kann wahlweise auf eine ebene Fläche geschraubt, oder mit einer optional erhältlichen Frontplatte in 19" Schränke eingebaut werden. Die Frontplatte hat eine Höhe von 2HE.

Der elektrische Anschluss der Anschlusseinheit erfolgt je nach Ausführung über ein oder zwei Schutzkontakt Steckdosen und einen separaten Potentialausgleich. Der elektrische Anschluss darf nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden!

5.2 Variante 1 - Basisgerät

Die Standardausführung der Anschlusseinheit besteht aus einem Montageblech, auf dem das Schaltnetzteil zur Versorgung des AirLaser IP1000plus und des Backups montiert ist. Unter der Metallabdeckung befindet sich der PoE-Injektor mit dem integrierten Überspannungsschutz.

Am rückwärtigen TP-Port des PoE-Injektors wird der AirLaser IP1000plus aufgesteckt, am vorderen Port das Netzwerk.



Anschlusseinheit für den AirLaser IP1000plus

5.3 Variante 2 - mit PoE Option für AirLaser Backup

Die Variante 2 bietet gegenüber der Ersten einen zweiten PoE-Injektor mit integriertem Schaltnetzteil und externem Überspannungsschutz zur Versorgung des Backup Systems. Diese Lösung kommt dann in Betracht, wenn die Umschaltung zwischen optischer und backup Strecke nicht durch den AirLaser IP1000plus erfolgt, sondern durch den Access Switch, an dem die Richtfunkstrecken angeschlossen sind.

Achtung: Beim Anschluss der Richtfunkgeräte an die Anschlusseinheit ist darauf zu achten, dass die TP-Kabel des AirLaser IP1000plus und des Backups nicht vertauscht werden. AirLaser IP1000plus und das Backup System verwenden unterschiedliche PoE-Standards!



Anschlusseinheit Variante 2 mit getrenntem Anschluss für AirLaser IP1000plus und Backup.

Variante 2 bietet weiter die Möglichkeit, als redundante Stromversorgung für die Richtfunkstrecken eingesetzt zu werden. Dazu wird der AirLaser IP1000plus zunächst wie bei der Variante 1 in die Anschlusseinheit eingesteckt (siehe oben). Das Backup wird am TP2-Port des AirLaser IP1000plus angeschlossen. Der AirLaser IP1000plus übernimmt somit die Stromversorgung des Backups, als auch die Datenumschaltung im Unterbrechungsfall der optischen Strecke.



Normaler Betrieb. AirLaser und Backup werden aus einem Netzteil versorat.

Sollte der AirLaser IP1000plus oder die Stromversorgung durch einen technischen Defekt ausfallen, so kann das Backup System auf den zweiten PoE-Injektor der Anschlusseinheit umgesteckt werden. Parallel müssen die Kabel am TP1 und TP2 des AirLaser IP1000plus abgezogen und durch die beiliegende Kupplung verbunden werden.



Notbetrieb. Das Backup wird alleine aus dem zusätzlichen PoE-Injektor versorgt.

6 Inbetriebnahme

6.1 Netzwerk Discovery und IP-Adresse

Die AirLaser IP1000plus haben im Auslieferungszustand keine IP-Adresse und der DHCP-Client ist deaktiviert. Um die Netzwerkeinstellungen des AirLaserIP 1000plus zu ändern, verwenden Sie bitte das Programm "AirLaser IP1000plus - Configuration Tool". Das Programm erhalten Sie kostenlos von unserer Website <u>cbl.de</u>. Bitte beachten Sie die Systemvoraussetzungen an Hard- und Software für die Nutzung des Tools.

Kopieren Sie das Airlaser IP1000plus - Configuration Tool auf Ihren Computer und starten Sie das Programm. Verbinden Sie den Computer direkt oder über Ihr Netzwerk mit dem AirLaser IP1000plus. Verwenden Sie am AirLaser IP1000plus vorzugsweise den Port TP1 oder F1 (optional). Der Port TP2 ist im Auslieferungszustand disabled !

Hinweis: Da das Protokoll des Airlaser Configuration Tools auf dem Netzwerk Layer 2 arbeitet, dürfen sich zwischen Ihrem Computer und dem AirLaser IP1000plus keine Router befinden!



Wählen Sie als Erstes den Punkt "Search the Network". In dem neuen Fenster konfigurieren Sie die Suche nach AirLaser IP1000plus Geräten.

Grundsätzlich werden zwei Mechanismen zur Suche nach Geräten unterschieden. Diese sind die Multicast Suche und die IP Suche.

Multicast Suche:

Im Fall der Multicast Suche wird von Ihrem Computer mehrfach ein Multicast Discovery Paket mit der IP-Adresse 224.0.0.1 in das Netzwerk geschickt. Alle AirLaser IP1000plus, die dieses Paket empfangen, Antworten darauf mit einem Broadcast. Die Antworten werden in einer Liste dargestellt. Sollte Ihr Computer über mehrere Netzwerk Interfaces oder IP-Adressen verfügen, so können Sie hier festlegen, über welches Interface gesucht werden soll.

IP Suche:

Bei der IP Suche wird ein von Ihnen festgelegter IP Adressbereich nach AirLaser IP1000plus durchsucht. Da hier Unicast Pakete für das Discovery verwendet werden, ist die Suche im gesamten IP Netz möglich. Voraussetzung ist hier jedoch, dass die AirLaser IP1000plus bereits eine gültige IP Adresse besitzen. Da jede IP-Adresse einzeln angesprochen wird, nimmt der Scan einige Zeit in Anspruch. Reduzieren Sie daher den IP-Bereich für die Suche auf das notwendige Minimum.

🖳 Geräte im Netzwerk finden	×
Multicast Suche Durchsucht das Netzwerk mittel Multicast. Geräte die sich hinter Routern befinden werden ggf. nicht gefunden. [192.168.0.212, Broadcom NetXtrem [192.168.2.106, Realtek PCI GBE Fa	Scanning: Interface: 192.168.2.106 Start scan Interface: 192.168.2.106
Suche beenden	
IP Suche Durchsucht das Netzwerk mittels IP Scan. Dabei werden auch Geräte hinter Routern gefunden.	
IP Bereich Start 192.168.0.0 Anzahl 1	
Suche beenden	Schließen

Alle Antworten der AirLaser IP1000plus werden in der Liste dargestellt. Wählen Sie das richtige Gerät anhand der MAC-Adresse oder des Namens aus und drücken Sie "Set IP Configuration".

lirlaser Configuratio	on Tool						
Court the	Current IP	IP	SubnetMask	Gateway	useDHCP	MAC	Device Type
Network	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0		00-50-12-01-04-48	AirLaserIP1000plus
Set IP Configuration							
Clear List	۲	ſ	11				Þ
	TimeStamp	Text					^
Exit	26.10.2011 14	12 Appl	ication start				
	26.10.2011 14	12 Start	Multicast scan.	In der Liste: 0			+

Hier können Sie dem AirLaser IP1000plus jetzt eine IP-Adresse zuweisen, oder wahlweise den DHCP-Client aktivieren.

IP Konfiguration ändern				
System Description AirLaserIP1000plus Name				
DHCP verwenden				
IP Adresse 192.168.2.123				
Subnet mask 255.255.255.0				
Gateway 192.168.2.1				
OK Abbruch				

Der IP Zugang zum Gerät ist jetzt konfiguriert und Sie können sich in das Webmanagement einloggen.

7 Webmanagement

Die AirLaser IP1000plus Geräte verfügen über ein integriertes Webmanagement zur Konfiguration und Überwachung wichtiger Systemwerte. Um Zugang zum Management zu erhalten, müssen Sie die Geräte zunächst mit einer IP-Adresse versehen (siehe Kapitel 6.1). Die IP-Adresse geben Sie dann in der Adresszeile Ihres Webbrowsers ein, um zur Login Seite zu gelangen. Um eine einwandfreie Darstellung und Funktion des Managements zu gewährleisten, verwenden Sie möglichst immer die aktuellste Version Ihres Browsers.

Wir empfehlen Mozilla Firefox ab Version 7 oder den Microsoft Internet Explorer ab Version 8. Andere Webbrowser sollten aber auch problemlos mit dem AirLaser IP1000plus zusammenarbeiten. Ab der AirLaser IP1000plus Firmware Version 2.03 ist die Kommunikation zwischen AirLaser und Ihrem Internet Browser verschlüsselt. Als Protokoll wird nun HTTPS verwendet. Daraus ergeben sich nach einen Firmware Upgrade auf die Version 2.03 folgende Änderungen:

- Das HTTPS Protokoll nutzt den Port 443/TCP. Achten Sie darauf, dass eventuelle Firewalls so konfiguriert sind, dass der Port 443/TCP des AirLasers erreichbar ist.
- Das im AirLaser IP1000plus installierte Zertifikat ist von CBL selbst signiert und f
 ür alle AirLaser IP1000plus gleich. Daher m
 üssen Sie bei der ersten Verbindung Ihres Internet Browsers zum AirLaser das Zertifikat als Ausnahme best
 ätigen. Speichern Sie diese Ausnahme dauerhaft. Bei den n
 ächsten Logins erfolgt die Abfrage dann nicht mehr.

7.1 Login, Accounts und Passwörter

Der Zugang zum Webmanagement des AirLaser IP1000plus ist durch einen Login gegen unbefugten Zugang geschützt. Das Management unterscheidet hier die beiden Userlevel Admin und Guest. Der Admin darf Systemeinstellungen lesen und schreiben, der Guest Account hat nur Leserechte. Das Passwort für den Guest Account kann somit nur vom Admin geändert werden und nicht vom Guest selbst.

COMMUNICATION Geellscheft für optische Kommunikationssysteme mbH	AirLaser IP1000plus - Web Based Management Hostname: Dev-1 Location: CBL Firmware: 1.27
Login	
Account: admin 👻 Password: ••••••	login

Die Passwörter sind in der Werkseinstellung identisch mit den Usernamen, also "admin" und "guest". Auf der Account Seite können Sie für die beiden User neue Passwörter vergeben. Die Passwörter dürfen nur alphanumerische Zeichen und einige Sonderzeichen enthalten und maximal 64 Zeichen lang sein. Enthält ein Passwortfeld bei der Änderung keine Eingabe, so bleibt das alte Passwort erhalten.

Basics / Account

Set Admin Password	
User: admin	
New Password:	Allowed Characters: A-Z a-z 0-9 ! § % = , . :
Set Guest Password	
User: guest	
New Password:	Allowed Characters: A-Z a-z 0-9 ! § % = , . :
comm	,i+

7.2 System

Auf der Systemseite erhalten Sie Informationen über die Hardware Ihres Geräts. Weiter konfigurieren Sie hier Hostname, Domain und Location, die das Gerät im Netzwerk identifizieren.

	Тур	Default	Beschreibung
HW Version			Hardwarekennung des AirLaser IP1000plus.
Serial Number			Seriennummer des AirLaser IP1000plus.
Max. Range	Integer		Empfohlene maximale Distanz zwischen den Geräten. AirLaser IP1000plus/100: 150m AirLaser IP1000plus/800: 800m
Transmitter	Integer		Anzahl der Sendelaser. IP1000plus/100: 1 Stück (Single Beam) IP1000plus/800: 4 Stück (Quad Beam)
Hostname	String[64]	Ser. Nr.	Name des Gerätes im Netzwerk.
Domain	String[64]	unknown	Domain des AirLasers.
Location	String[64]	unknown	Beschreibung des Installationsorts des Geräts (z. Bsp. Straße und Hausnummer oder Gebäudenummer).
Link Distance	Integer		Entfernung zur Gegenstelle. (10999m) Der Wert wird zur Berechnung der erwarteten Empfangsleistung benötigt.

Hinweis: Aus Hostname und Domain wird die Email Absenderadresse "Hostname@Domain" des AirLasers generiert. Daher dürfen hier keine Leer- und Sonderzeichen verwendet werden, da diese in Email Adressen unzulässig sind.

CBL	Communications Gesellschef für optische Kommunikationssysteme mbit	Hased Management Hostname: Dev-1 Location: CBL Firmware: 1.27.1
Welcome logout admin logout Basics • Account • System • Network • Port Control Advanced • Time+Date • Services • Firmware • Utilities • Reset • Tests Monitoring • Status • Logfile • Port Counter • History • Email • Remote Syslog	Logfile 2013/12/08 07:36:26 - crit- spcd: Active path switched from port[iso] to port[ip2] 2013/12/08 07:36:29 - notice- spcd: Active path switched from port[ip2] to port[iso] Basics / System Hardware Identification HW Version: 1.1 Serial Number: 1100050 Max. Range: 800 m Transmitter: Quad-Beam System Identification Location: CBL Link Distance [m]: 560 commit	Status RX-Level: -15.0 (BBm] FSO-Mode: active Sys-Temp: 26 [°C] VCC 3,3V: 3280 [mV] VCC 3,3V: 3280 [mV]
	<u>CBL GmbH</u> - Darmstädter Str. 81 - 64839 Münster bei Dieburg - Germany - Phone: +49 6071 303 0 - Mail: <u>info@cbl.de</u>	

7.3 Network

Hier konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen des AirLaser IP1000plus. In der Werkseinstellung ist keine IP-Adresse für das Management vergeben und der DHCP-Client ist deaktiviert. Die erstmalige Konfiguration der Netzwerkeinstellungen nehmen Sie mit dem "AirLaser Configuration Tool" vor (siehe Kapitel 6). Jede weitere Änderung der Einstellungen können Sie dann über das Webmanagement vornehmen.

	Тур	Default	Beschreibung
MAC-Address	MAC-Addr.	00501201XXXX	MAC-Adresse des Managements.
DHCP	Boolean	disabled	Aktiviert/Deaktiviert den DHCP-Client.
IP-Address	IP	0.0.0.0	IP-Adresse des Managements.
Netmask	IP	0.0.0.0	Netzmaske zur IP-Adresse.
DNS 1	IP	0.0.0.0	IP-Adresse des primären DNS-Servers.
DNS 2	IP	0.0.0.0	IP-Adresse des sekundären DNS-Servers.
VLAN	Boolean	disabled	Aktiviert/Deaktiviert die VLAN Unterstützung des Managements
VLAN-ID	Integer	1	Management VLAN-ID
Allow IP- Config via	Boolean	HTML and Config-Tool	Mit der Einstellung "HTML only" kann das AirLaser- Konfigurations-Tool den AirLaser nur noch monitoren. Die Netzwerkeinstellungen können damit nicht mehr geändert werden.
Remote Unit Identification	IP	0.0.0.0	IP-Adresse der Gegenstelle. Ist die Adresse konfiguriert, können im Webmanagement die Statuswerte beider Systeme gleichzeitig in einer Webseite dargestellt werden.

Haben Sie in den Einstellungen DHCP enabled, wird die DHCP-Adresse statt der statisch konfigurierten Adresse verwendet. In dieser Einstellung muss immer eine Verbindung vom AirLaser IP1000plus zu einem DHCP-Server bestehen, damit das AirLaser1000plus Management erreichbar bleibt.

Das AirLaser IP1000plus Management unterstützt auch VLANs gemäß dem Standard IEEE802.1q. Wird ein Management VLAN konfiguriert, so muss die VLAN-ID für beide AirLaser IP1000plus identisch sein, damit der Inband Management Kanal zwischen den Geräten funktioniert und die Geräte jeweils die remote Information des Partners anzeigen können. Die VLAN-ID kann nur statisch konfiguriert werden und wird nicht aus dem DHCP-Protokoll übernommen.



7.4 Port Control

Der AirLaser IP1000plus verfügt standardmäßig über zwei TP-Ports (TP1 und TP2) und optional über einen Fiber Port (F1). Einen vierten Port bildet die Freiraum Schnittstelle (FSO) zum anderen AirLaser IP1000plus. Diese vier Ports und der Management Prozessor sind intern durch einen Gigabit Ethernet Switch miteinander verbunden. Alle externen Ports lassen sich in ihrer Funktion konfigurieren, so dass der AirLaser IP1000plus an die unterschiedlichsten Installationsszenarien angepasst werden kann. Solange die Einstellung "Outband MNG" nicht aktiviert ist können Sie das Management des AirLaser IP1000plus über jeden aktiven Port erreichen.

Bei den externen Ports unterscheiden wir grundsätzlich zwischen "kontrollierten" und "nicht kontrollierten" Ports oder Pfaden. Zu den kontrollierten Pfaden gehören der "Default Pfad" und der "Backup Pfad". Je nach Verfügbarkeit und Backup Kriterien wählt das Management einen der kontrollierten Pfade zur Datenübertragung aus. Der andere Pfad wird geblockt, damit es nicht zu Loops im Netzwerk kommt. Nicht kontrollierte Ports sind "Local Ports". Diese sind immer aktiv und werden vom Management nicht kontrolliert. Verwendet werden Local Ports zum Beispiel zum Anschluss des AirLasers an das Netzwerk, für IP Kameras oder Service Zugänge.

Bei Bedarf kann das Management des AirLasers exklusiv nur über einen dedizierten Port erreicht werden. Dies geschieht mit der Option "Outband MNG" im Fall-Down-Menü der Port Logik. Wählt man dort diese Option z.B. für den Port TP2, so ist das Management von allen anderen Ports isoliert und nur noch über diesen ansprechbar. Im Gegenzug kann man über den Port TP2 keine anderen Ports des AirLasers erreichen. Das Management und TP2 bilden eine isolierte Gruppe.

Betriebsart		Beschreibung	
Default Path	kontrollierter Port	Bevorzugter Pfad zur Datenübertragung. Dieser Pfad wird verwendet, sobald er verfügbar ist. Für gewöhnlich verwendet man die optische Freiraumstrecke als Default Path.	
Backup Path	kontrollierter Port	Der Backup Path wird immer dann verwendet, wenn der Default Path unterbrochen ist. Als Backup Path kann zum Beispiel das optional erhältliche integrierte Backup verwendet werden, das am TP2 angeschlossen ist.	
Local Port	nicht kontrollierter Port	In der Einstellung Local Port ist der Port immer aktiv und wird nicht vom Management des Airlasers kontrolliert. Typischerweise konfigurieren Sie den Port, der mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, a Local Port.	
Outband Management	nicht kontrollierter Port	Diese Einstellung trennt den Management Zugang von der Datenverbindung ab. Das Management des AirLasers ist dann nur noch über den Outband Management Port erreichbar.	
Disabled		Schaltet den Port physikalisch ab. Ein evtl. Link auf diesem Port wird abgebaut. Die PoE Funktionalität an Port TP2 wird dadurch nicht beeinflusst. Bei Geräten mit LWL-Zugang (F1-Port) wird zusätzlich der TX-Laser des Transceivers ausgeschaltet. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht den Port deaktivieren, über den Sie das Management des Geräts erreichen.	

Eine der folgenden Betriebsarten müssen Sie für jeden Port konfigurieren:

In einem kontrolliertem Pfad können sich aktive gemanagte Geräte wie zum Beispiel das integrierte Backup befinden. Wird dieser kontrollierte Pfad vom Management des AirLasers geblockt, so wäre das Management des Backups nicht mehr erreichbar. Um dies doch zu ermöglichen, können Sie pro Port zwei MAC-Adressen eintragen, die die Ports auch im geblockten Zustand passieren dürfen. Achten Sie darauf, dass die MAC-Adressen am richtigen Port eingetragen werden. In beiden AirLaser IP1000plus einer Richtfunkstrecke müssen **beide** Management MAC Adressen der Backup Geräte eingetragen werden.

	Тур	Default	Beschreibung
Static MACs at TP1	MAC-Addr.	none	MAC-Adresse der Backup Systeme
Static MACs at TP2	MAC-Addr.	none	MAC-Adresse der Backup Systeme
Static MACs at F1	MAC-Addr.	none	MAC-Adresse der Backup Systeme

CBL	Communication Gaselischeft für optische Kommunikationssysteme mbH	AirLaser IP1000plus - Web Based Management Hostname: Dev-1 Location: CBL Firmware: 1.29
Welcome logout admin logout Basics • Account • System	Logfile 2014/10/14 08:54:49 -info- spcd: Port[fso] monitoring packets receivin 2014/10/14 08:55:23 -warning- spcd: Port[fso] rsl -31.24 < -25.50 [dBr 2014/10/14 08:57:24 -info- spcd: Port[fso] rsl -25.50 < -25.48 < -4.00 [2014/10/14 08:58:02 -notice- spcd: Active path switched from port[tp2] Basics / Port Control	ig m] dBm] to port[fso]
Port Control Advanced Time+Date Services Firmware Utilities Reset Tests Monitoring	Port Logic FSO: Default Path TP1: Local Port TP2: Backup Path F1: Disabled Port Config TP2: Autoneg. w. 100 F1: Autoneg. w. 100	 Configuration: You must choose one single Default Path If installed you can select one Backup Path Use a Local Port to connect the AirLaser to the local network
Status Logfile Port Counter History Email Remote Syslog	External Backup Tunnel Static MACs at TP1: Static MACs at TP2: 001f7c01a074 Static MACs at F1: commit	001f7c01a071

Hier haben wir einige Konfigurationsbeispiele für typische Anwendungsfälle für Sie zusammengestellt.

AirLaser IP1000plus ohne Backup

Die einfachste Richtfunklösung ist ein AirLaser IP1000plus ohne Backup. Die Anbindung an das Netzwerk erfolgt über den Twisted Pair Port TP1, der das Gerät auch gleichzeitig mit Strom versorgt. Für diesen Einsatz nehmen Sie folgende Einstellung vor.

Port	Logik	Verwendung
FSO	Default Path	Freiraumstrecke
TP1	Local Port	Anschluss an Ihr Netzwerk und Stromversorgung
TP2	Disabled	Nicht verwendet

Bei Kabellängen von mehr als 90 Metern zwischen dem AirLaser IP1000plus und dem Netzwerkanschluss empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Glasfaser als Datenleitung. Folgende Konfiguration ist für diesen Fall passend.

Port	Logik	Verwendung	
FSO	Default Path	Freiraumstrecke	
TP1	Disabled	Stromversorgung	
TP2	Disabled	Nicht verwendet	
F1	Local Port	Anschluss an Ihr Netzwerk	

AirLaser IP1000plus mit integriertem Backup

Ist am TP2 Port zusätzlich ein integriertes Backup angeschlossen, schalten Sie den Port auf Backup Path.

Port	Logik	Verwendung
FSO	Default Path	Freiraumstrecke
TP1	Local Port	Anschluss an Ihr Netzwerk und Stromversorgung
TP2	Backup Path	integriertes Backup

AirLaser IP1000plus als Backup zur Glasfaser

Sollten Sie den AirLaser IP1000plus als Backup zu einer Standleitung einsetzen, so können sie die Umschaltung im Fehlerfall durch den AirLaser IP1000plus vornehmen lassen. Die Verbindung zu Ihrem Netzwerk können Sie zum Beispiel über TP1 herstellen und die Standleitung (Glasfaser) an F1 anschließen.

Port	Logik	Verwendung	
FSO	Backup Path	Freiraumstrecke	
TP1	Local Port	Anschluss an Ihr Netzwerk und Stromversorgung	
TP2	Disabled	Nicht verwendet.	
F1	Default Path	Standleitung	

AirLaser IP1000plus mit Webcam

Möchten Sie Ihre Richtfunkstrecke mit einer IP-Kamera überwachen, so können Sie diese einfach an den TP2 anschließen. Der Port versorgt Ihre Kamera gleichzeitig mit Strom, sofern diese IEEE802.3af kompatibel ist. Hier unsere empfohlenen Einstellungen.

Port	Logik	Verwendung
FSO	DefaultPath	Freiraumstrecke
TP1	Local Port	Anschluss an Ihr Netzwerk und Stromversorgung
TP2	Local Port	IP Kamera

AirLaser IP1000plus mit Outband Management

Soll das Management des AirLasers nicht über den Local Port erreichbar sein, können Sie einen separaten Port bestimmen, über den Sie das Management ansprechen wollen.

Port	Logik	Verwendung	
FSO	DefaultPath	Freiraumstrecke	
TP1	Local Port	Anschluss an Ihr Netzwerk und Stromversorgung	
TP2	Outband Mng	Exklusiver Zugang zum Management über separates Kabel	

7.5 Time + Date

Hier werden Zeit und Datum für das AirLaser Management konfiguriert. Ist der NTP Service enabled, wird die Zeit des NTP-Servers verwendet. Ansonsten wird die manuell konfigurierte Zeit verwendet.

Die Uhrzeit wird für die Zeitstempel im Logfile und zur Erstellung der History benötigt. Wenn Sie Uhrzeit oder Datum des AirLasers verändern, sollten Sie anschließend die History löschen, damit es nicht zu einer Inkonsistenz im Datensatz der History kommt.

Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit nimmt der AirLaser IP1000plus anhand der eingestellten Zeitzone automatisch vor, wenn "Auto Summer Time" aktiviert ist.

	Тур	Default	Beschreibung
System Time	Date	wird nicht durch Default Reset gelöscht	Aktuelle lokale Uhrzeit und Datum
Time Zone	Integer	GMT + 1 (Berlin, Rome, Paris)	Zeitzone in der sich der AirLaser IP1000plus befindet
Auto Summer Time	Boolean	Enabled	Aktiviert/Deaktiviert die automatische Sommerzeit Umstellung
NTP Service	Boolean	Disabled	Aktiviert/Deaktiviert den NTP-Service
NTP-Server	String[64]		Domain Name oder IP-Adresse des NTP- Servers
NTP-Port	Integer	123	Portnummer des NTP-Dienstes



7.6 Services

FSO Characteristics

Die Freiraum Strecke (FSO) kann durch verschiedene Ereignisse kurzzeitig oder auch länger unterbrochen werden. Zu den kurzen Ereignissen zählen zum Beispiel Unterbrechungen durch hindurch fliegende Vögel oder fallendes Laub. Diese Unterbrechungen dauern typisch einige 10 bis einige 100 ms. Längere Unterbrechungen entstehen meist durch Witterungseinflüsse wie Nebel und dauern typisch einige Minuten bis zu einigen Stunden.

Um nun die maximale Verfügbarkeit der Richtfunkstrecke zu erhalten sollte man die Umschaltung auf das Backup so konfigurieren, dass kurze Ereignisse nicht zu einem Umschalten auf das Backup führen, sondern die Strecke weiter den optischen Pfad verwendet. Die kurzen Unterbrechungen machen sich im Netzwerk kaum bemerkbar. Diese Verzögerungszeit für das Umschalten ist das sogenannte Backup Delay. Hat der AirLaser zum Beispiel wegen Nebels auf das Backup umgeschaltet, so ist es sinnvoll, eine Mindestzeit im Backup zu verbleiben, damit das System bei schnell wechselnder Witterung nicht ständig zwischen Backup und optischer Strecke hin und her schaltet. Für das Rückschalten vom Backup auf die optische Strecke ist das Switch Back Delay verantwortlich.

Außer den beiden Zeitkriterien für die Umschaltung gibt es noch ein Kriterium für die Amplitude des optischen Signals, die optische Hysterese. Damit wird festgelegt, um welchen Betrag der Empfangspegel nach der Unterbrechung mindestens wieder ansteigen muss, damit wieder auf die optische Strecke zurückgeschaltet wird. Erst nachdem der Wert der optischen Hysterese wieder überschritten wurde, beginnt die Switch Back Zeit zu laufen.

	Тур	Default	Beschreibung
Optical Hysterese	Integer	Disabled	Um diesen Betrag muss der optische Pegel die Empfindlichkeitsgrenze des Geräts überschreiten, damit die optische Strecke wieder freigegeben wird.
Backup Delay	Integer	500ms	Zeit vom Beginn der Unterbrechung der optischen Strecke, bis auf den Backup Pfad umgeschaltet wird.
Switch Back Delay	Integer	30s	Zeit vom Ende der Unterbrechung der optischen Strecke, bis auf den optischen Pfad umgeschaltet wird.

TP2 PoE Support

Der Port TP2 ist mit einem PoE Controller (PSE) ausgestattet, was es ermöglicht, IEEE802.3af kompatible Geräte direkt mit Strom zu versorgen. Auch ist ein Forced On Mode implementiert, der gegenüber dem IEEE802.3af Mode einen 50% höheren Strom liefern kann.

Maximaler Strom im IEEE802.3af Mode:350mAMaximaler Strom im Forced On Mode:525mA

Achtung ! Im Forced On Mode führt der TP2 Port immer eine Spannung von bis zu 56V. Diese Spannung liegt auch an, wenn kein Gerät am Port angeschlossen ist. Geräte, die für diesen Mode nicht geeignet sind, können durch Anschluss an den TP2 Port beschädigt werden !

	Тур	Default	Beschreibung
Mode	Integer	Disabled	Wählt die entsprechende Betriebsart für den PoE ControllerDisabled:PoE ist abgeschaltet.Auto:Mode für IEEE802.3af kompatible GeräteForced On:Proprietärer Mode z. Bsp. für AirLink
Status			Power Off: PoE Spannung ist abgeschaltet Delivering Power: PoE Spannung ist angeschaltet

MISC

TX-Reduction

Bei kurzen Entfernungen zwischen den Richtfunkgeräten ist es nötig die Leistung der Laser zu reduzieren, damit der Empfänger der Gegenstelle nicht übersteuert wird. Ob ein Empfänger übersteuert ist, können Sie am APD-Factor erkennen (siehe Status Seite).

Das Einstrahl Gerät verfügt über zwei Leistungsstufen, das Vierstrahl Gerät über vier Leistungsstufen. Beim Vierstrahl Gerät sind die Stufen, in denen alle vier Laser in Betrieb sind, zu bevorzugen. Dies erhöht die Störfestigkeit gegenüber atmosphärischen Einflüssen (Luftflimmern, Regen, Schnee u.s.w.). Bei aktivierter Automatic Transmit Power Control (ATPC) wird die Sendeleistung automatisch auf das Maximum erhöht, falls die Empfangsleistung der Gegenstelle unter -25dBm fällt. Beim Überschreiten von -12dBm wird die vorgewählte Reduzierung wieder aktiviert.

TX Reduction	Leistung in %	IP1000plus/100	IP1000plus/800
0dB	100	1 x 10mW	4 x 10mW
3dB	50	-	2 x 10mW
6dB	25	1 x 2,5mW	4 x 2,5mW
6dB with ATPC	25/100	1 x 2,5mW / 1 x 10mW	4 x 2,5mW / 4 x 10mW
9dB	12,5	-	2 x 2,5mW
9dB with ATPC	12,5/100	-	2 x 2,5mW / 4 x 10mW
LASER off	0	0	0

Display Mode

Der AirLaser IP1000plus verfügt über eine LED Anzeige am Gerät, die zum Ausrichten und der Funktionskontrolle dient. Wenn die Anzeige nicht benötigt wird, lässt sie sich am Gerät oder über das Management ausschalten. Damit wird das Gerät speziell nachts weniger auffällig.

CBL	Gaallschaft für epitische Kommunikationssysteme mbil	ased Management Hostname: Dev-1 Location: CBL Firmware: 1.27
Welcome logout admin logout Basics Account System Network Port Control Advanced Time+Date Services Firmware Utilities Reset Tests Monitoring Status Logfile Port Counter History Email Remote Systog	Logfile 2013/10/13 08:05:41 - crit- spcd: Port[tso] link-down 2013/10/13 08:05:41 - notice- spcd: Active path switched from port[tso] to port[tp2] 2013/10/13 08:05:11 - notice- spcd: Active path switched from port[tp2] to port[tso] Advanced / Services FSO Characteristics Optical Hysterese: 7dB< ▼ Backup Delay: 0ms Switch Back Delay: 30s TP2 PoE Support Mode: Forced On Status: Delivering Power Misc TX Reduction: 6 dB with ATPC ▼ Display Mode: Enabled	Status RX-Level: -16.5 (BBm) FSO-Mode: active Sys-Temp: 42 [*C] VCC 3,3V: 3273 [mV] VCC 3,3V: 3273 [mV]
NARTHY, BENCH BY THE REAL MARKED BARY BENCH BY THE REAL MARKED BY THE REAL MARKED BARY BARY BARY BARY BARY BARY	CBL GmbH - Darmstädter Str. 81 - 64839 Münster bei Dieburg - Germany - Phone: +49 6071 303 0 - Mail: info@cbl.de	

7.7 Firmware

Mit den kostenlosen Firmwareupdates von CBL halten Sie Ihren AirLaser IP1000plus immer auf dem aktuellen Stand der Entwicklung. Die Firmware muss dazu zunächst von unserem Webserver auf Ihren PC geladen werden. Im nächsten Schritt wird sie vom PC zum AirLaser übertragen.

Wählen Sie auf der Firmware Site zunächst die Firmware aus, die Sie installieren möchten und klicken Sie auf "Upload". Die Firmware wird jetzt von Ihrem PC in das RAM des AirLaser IP1000plus geladen. Klicken Sie anschließend auf "Activate", um die neue Firmware vom RAM in den FLASH Speicher zu übertragen. Den Fortschritt können Sie im Logfenster verfolgen. Dieser Vorgang dauert ca. 4 Minuten. Danach bootet der AirLaser IP1000plus automatisch mit der neuen Firmware. Ihre Konfiguration bleibt hierbei erhalten und wird wenn nötig an das neue Config-File angepasst.

Achtung: Im AirLaser gibt es nur Speicherplatz für eine Firmware. Während des Updates wird die aktuell verwendete Firmware im Flash Speicher überschrieben. Daher darf während des Updates unter keinen Umständen die Betriebsspannung unterbrochen oder das Gerät gebootet werden, da sonst möglicherweise die Firmware irreparabel beschädigt wird !



7.8 Utilities

Save Config File to PC

Falls nötig kann die kundenspezifische Konfiguration eines Gerätes extern gespeichert, und bei Bedarf wieder in das Gerät zurück gespielt werden. Es werden sämtliche im Web based Management konfigurierbaren Einstellungen gesichert.

Restore Config File

Hier kann eine bereits gespeicherte, kundenspezifische Gerätekonfiguration wieder in den AirLaser zurück gespielt werden. Bitte beachten Sie, dass dabei auch sämtliche Netzwerkeinstellungen und die Passwörter überschrieben werden.

CBL	Gesellschaft für optische Besellschaft für optische Kommunikationssysteme mbil	ased Management Hostname: Dev-1 Location: CBL Firmware: 1.27
Welcome logout admin logout Basics • Account • System	Logfile 2013/10/13 08:05:41 -crit- spcd: Port[fso] link-down 2013/10/13 08:05:41 -notice- spcd: Active path switched from port[fso] to port[tp2] 2013/10/13 08:05:41 -info- spcd: Port[fso] link-up 1Gb/s FD 2013/10/13 08:06:11 -notice- spcd: Active path switched from port[tp2] to port[tp3] Advanced / Utilities	Status RX-Level: -16.7 [dBm] FSO-Mode: active Sys-Temp: 42 [*C] VCC 3,3V: 3273 [mV]
Network Port Control Advanced Time+Date	Save Config File to PC Action: Start Restore Config File	
Services Eirmware Utilities Reset	Select: Durchsuchen_ Keine Datei ausgewählt.	
<u>Tests</u> Monitoring <u>Status</u> Logfile	Action: Start Please note: AirLaser needs about 20 seconds to generate the report. Navigation to other screens while processing will abort the report.	
Port Counter History Email Remote Syslog		
	<u>CBL GmbH</u> - Darmstädter Str. 81 - 64839 Münster bei Dieburg - Germany - Phone: +49 6071 303 0 - Mail: <u>info@cbl.de</u>	

System Report

Der System Report ist eine Datei, die sämtliche verfügbaren Informationen über den AirLaser und den aktuellen Zustand der optischen Verbindung enthält. Dies sind zum Beispiel der Config File, der Logfile, aktuelle Messwerte und die History. Der System Report ist binär codiert und verschlüsselt. Die Datei kann nur mit einer speziellen Software durch den CBL Kundendienst geöffnet und gelesen werden. Damit ist es dem CBL Kundendienst im Fall einer Service Anfrage möglich, sich schnell einen Überblick zu verschaffen und eine umfassende Diagnose zu stellen.

Ihre Zugangsdaten zum AirLaser Management, die auch im System Report enthalten sind, sind ein weiteres mal so verschlüsselt, dass sie auch vom CBL Kundendienst nicht gelesen werden können.

Durch drücken des Start Buttons wird ein aktueller System Report erstellt. Die Erstellung dauert ca. 20 Sekunden. In dieser Zeit darf kein anderer Punkt im Management ausgewählt werden, da sonst die Aktion abgebrochen wird. Ist die Datei auf dem AirLaser erstellt, öffnet sich ein Dialogfenster zum Download der Datei.

Offnen von CBL_192.16	8.178.20_20141017_1215.rep
Sie möchten folgend	e Datei öffnen:
CBL_192.168.1	78.20_20141017_1215.rep
Vom Typ: rep F	ile (391 KB)
Von: http://192	2.168.178.20
Wie soll Firefox mit	dieser Datei verfahren?
<u> Ö</u> ffnen mit	Durchsuchen
Oatei speiche	ern
<u> </u>	lieses Typs immer diese Aktion ausführen
	OK Abbrechen

Zur Auswertung senden Sie die Datei bitte per Email an die Adresse, die Ihnen der CBL Kundendienstmitarbeiter nennt.

7.9 Reset

Mit "Reboot System" können Sie die Firmware des AirLasers erneut starten. Dabei bleibt die aktuelle Konfiguration erhalten. Die Richtfunkstrecke wird während des Bootvorgangs für ca. 30 Sekunden unterbrochen.

Wenn Sie "Load Factory Settings" auswählen, wird die User Konfiguration gelöscht und ein neuer Konfigurationsfile mit Werkseinstellung angelegt. Die Werte der Werkseinstellung entnehmen Sie bitte dem Anhang.

Nachdem das Gerät mit der Werkseinstellung gebootet hat, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen erneut vornehmen. Kontrollieren Sie danach die TX-Power Einstellung, ob diese evtl. reduziert werden muss. Sollten Sie ein externes Backup am TP2-Port angeschlossen haben, so müssen Sie diesen Port noch aktivieren und falls benötigt den PoE-Support freischalten.

CBL	Gesellschaft für optische Gesellschaft für optische Kommunikationssysteme mbH	Based Management Hostname: Dev.1 Location: CBL Firmware: 1.27
Welcome logout admin logout Basics Account System Network Port Control Advanced Time+Date Services Firmware Utilities Reset Tests Monitoring Status Logfile	Logfile 2013/10/13 08:05:41 -crit-spcd: Port[fso] link-down 2013/10/13 08:05:41 -info-spcd: Port[fso] link-up 16/Js FD 2013/10/13 08:06:11 -notice-spcd: Active path switched from port[tp2] to port[tp2] 2013/10/13 08:06:11 -notice-spcd: Active path switched from port[tp2] to port[tp3] Advanced / Reset System Reset Reboot System: commit Factory Reset Load Factory Settings: commit	Status RX-Level: -16.7 [dBm] FSO-Mode: active Sys-Temp: 42 [*C] VCC 3,3V: 3273 [mV]
Port Counter History Email Remote Syslog	CBI GmbH - Darmstädter Str. 81 - 64839 Münster bei Dieburg - Germany - Phone: +49 6071 303 0 - Mail: info@cbl.de	

7.10 Tests

In der AirLaser IP1000plus Firmware sind drei Tests implementiert, mit deren Hilfe sich die Funktionalität der Richtfunkstrecke überprüfen lässt.

Laser Alignment Test

Der Laser Aligment Test ist nur in dem vierstrahligen Modell AirLaser IP1000plus/800 implementiert. Der Test gibt Aufschluss darüber, ob das lokale Gerät (das Gerät, auf das Sie eingeloggt sind) optimal auf die Gegenstelle ausgerichtet ist.

Für eine möglichst hohe Betriebssicherheit ist es wichtig, dass alle vier Laser eines Geräts mit möglichst gleicher Leistung den Empfänger der Gegenstelle treffen. Nur dann ist Gewährleistet, dass sich die Gegenstelle im Zentrum des Laserstrahls befindet, der durch die vier einzelnen Laser gebildet wird. Eine optimale Ausrichtung macht die optische Richtfunkstrecke robust gegen leichte Bewegungen durch thermische Einflüsse, Luftflimmern und Laub- und Schneefall.

Wird der Test gestartet, werden jeweils drei Laser ausgeschaltet, so dass nur einer in Betrieb bleibt. Jetzt wird von der Gegenstelle die Empfangsleistung gemessen, die durch den einen Laser erreicht wird. Die Messung wird für alle vier Laser wiederholt. Am Ende des Tests, der insgesamt ca. 5 Sekunden dauert, wird das Messergebnis graphisch im Webmanagement dargestellt.

Der Test wird mit der aktuell eingestellten Leistungsreduktion der Laser durchgeführt, also 0dB oder 6dB. Während des Tests bleibt die Strecke weiter im optischen Betrieb, es sei denn, dass so wenig Leistung am Empfänger gegenüber ankommt, dass dessen Empfindlichkeitsgrenze unterschritten wird. Die Strecke schaltet dann automatisch auf das Backup um. Der Test wird unabhängig vom evtl. Umschalten bis zum Ende durchgeführt.

Der Messwert jedes einzelnen Lasers wird im Bild dem Laser zugeordnet. Die Sichtweise ist auf die Rückseite des Geräts. Aus der Link Distance, die auf der Systemsite eingetragen wird, und der TX-Reduction wird der Expected RX Level berechnet. Dies ist der theoretisch maximal mögliche Empfangspegel, der durch einen Laser bei gegebener Entfernung erreicht werden kann. Der in der Praxis erreichbare Wert ist durch wetterbedingte Dämpfung der Atmosphäre teilweise deutlich niedriger.

Laser Alignment Test				
		_		Test Performed: 2013-12-11 09:51:24
Action: Ctot Close	Becult	-22.6	-21.8	Link Distance: 560 m
Action: Start Clear	Result:	-22.0	-21.6	TX Reduction: 0 dB
		112 ²⁶		Expected RX Level: max17.64 dBm / Laser

Der AirLaser kann Pegel bis zu -36dBm zuverlässig messen. Geringere Pegel werden durch "- - -" dargestellt. Kann ein Messwert nicht aus der Gegenstelle ausgelesen werden, so wird dies durch "na" gekennzeichnet.

Kleine Fehler in der Ausrichtung sollten nicht sofort korrigiert, sondern besser zunächst beobachtet werden. Ist der Fehler zu jeder Tageszeit über mehrere Tage annähernd konstant, so kann das Gerät bei Gelegenheit neu ausgerichtet werden. Ändert sich der Fehler jedoch mit der Tageszeit bzw. Temperatur, so sollte eine Ausrichtung gewählt werden, die bei jeder Witterung einen möglichst hohen Empfangspegel bringt.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob und wie Sie die Ausrichtung ihrer Geräte ändern müssen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir beraten Sie gerne.

Ping Test

Der Ping Test dient dazu, die Erreichbarkeit eines entfernten Hosts zu überprüfen. Damit können z. Bsp. Fehler in der IP Konfiguration, dem Routing oder den VLAN Einstellungen eingegrenzt werden.

Beim Start des Tests werden drei Pings aufeinanderfolgend an die angegebene IP-Adresse gesendet. Das Resultat wird im Textfeld dargestellt.

Das Interface, über das der Ping verschickt wird, wird durch die Mactabelle des AirLasers bestimmt und kann nicht dediziert ausgewählt werden.

Iperf Test

Auf dem AirLaser läuft ein Iperf Server, mit dem die Leistungsfähigkeit der optischen und vor allem der Backup Strecke überprüft werden kann.

Durch drücken von Start wird auf dem lokalen Gerät zusätzlich zum Server ein Iperf Client gestartet, der zu der angegebenen Server Adresse Daten überträgt. Der Test erfolgt also unidirektional vom Client zum Server. Bedingt durch die Anbindung der CPU des AirLasers können jedoch nur Datenraten von ca. 80Mbit/s generiert werden. Nach 10 Sekunden beendet sich der Test automatisch. Für eine vollständige Prüfung sollte nun der Test auf dem Gegengerät gestartet werden.

Hinweis: Starten Sie den Test jeweils nur auf einem Gerät, damit korrekte Ergebnisse angezeigt werden.

-Perf Test (max. 100Mb/s)			
		2013-10-16 10:25:15	
Server IP: 192.168.178.21	Result:	Client connecting to 192.168.178.21, TCP port 5001 TCP window size: 20.2 KByte (default)	
Action: Start Clear		[4] local 192.168.178.20 port 40864 connected with 192.168.178.21 port 5001 [ID] Interval Transfer Bandwidth [4] 0.0-10.0 sec 100 MBytes 84.0 Mbits/sec	

Test der Scheibenheizung

Jeden Montag um 00:00 Uhr führt das System einen automatischen Test der heizbaren Frontscheibe durch. Hierzu wird die Heizung der Scheibe für kurze Zeit eingeschaltet und der Heizungsstrom gemessen. Liegt der gemessene Strom außerhalb des erlaubten Bereichs, so erfolgt eine Alarmmeldung und ein Eintrag im Logfile. Die Frontscheibe muss in diesem Fall durch CBL getauscht werden.

7.11 Status

Die Statusseite gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den Zustand Ihrer Richtfunkverbindung. Die Seite ist mittig geteilt und zeigt links den Status des Geräts, in das Sie eingeloggt sind. Im rechten Teil sehen Sie den Status des Gegengeräts. Durch einen Klick auf den Link der remote IP-Adresse, können Sie sich schnell auf das Gerät gegenüber einloggen.

Unterhalb von Location und IP-Address sehen Sie den FSO RX-Level. Dies ist mit der wichtigste Messwert um die Qualität der Verbindung zu beurteilen. Die Anzeige des FSO RX-Levels reicht von -36dBm bis ca. -2dBm. Das entspricht einer Empfangsleistung von etwa 0.25µW bis 630µW.

Bei Pegeln über -10dBm wird der sogenannte APD-Factor reduziert. Dies entspricht einer Reduzierung der Verstärkung des optischen Empfängers. Bei Empfangspegeln bis zu -10dBm beträgt der APD-Factor 0,65. Bei größeren Pegeln wird der APD-Factor kontinuierlich abgesenkt. Bei höheren Pegeln als -2dBm kommt es zur Übersteuerung des Empfängers und die Datenübertragung wird gestört. In diesem Fall muss die Sendeleistung der Geräte statisch oder mittels aktivierter ATPC reduziert werden.

Im Anhang D befindet sich eine Grafik, die den erwarteten Empfangspegel bei einer gegebenen Entfernung zeigt.

Hinweis: Der für die Datenübertragung nutzbare Bereich des Empfangspegels reicht von -32,5dBm bis -2dBm. In diesem Bereich ist unabhängig vom Pegel immer die volle Bandbreite von 1000Mbit/s bidirektional verfügbar. Bei kleinen Empfangspegeln gibt es also keine Reduzierung der Datenrate !

Unterhalb der Pegelanzeige ist die Überwachung der Ports dargestellt. Hier sehen Sie welcher Port einen Link aufgebaut hat und welcher Pfad zur Datenübertragung verwendet wird.

Admin	Hier wird die auf der Port Control Seite konfigurierte Port Logik (s. Kapitel 7.4) in verkürzter Form angezeigt. <u>default</u> Entspricht Default Path <u>backup</u> Entspricht Backup Path <u>local</u> Entspricht Local Port <u>mngt</u> Entspricht Outband MNG <u>disabled</u> Entspricht Disabled
Status	Linksbündig werden Gut- und Schlechtmeldungen gelistet und rechtsbündig wird der daraus resultierende Portstatus angezeigt. Gutmeldungen (grün): <u>1Gb/s FD</u> Es ist eine Verbindung mit 1000 Mbit/s bidirektional aufgebaut. <u>100Mb/s FD</u> Es ist eine Verbindung mit 100 Mbit/s bidirektional aufgebaut. Schlechtmeldungen (gelb oder rot): Link Es ist kein Ethernet-Link aufgebaut. <u>RX-Level RX-Level</u> Der Empfangspegel ist zu niedrig oder zu hoch. <u>APD-Factor APD-Factor</u> Der APD-Faktor ist zu niedrig oder zu hoch. Loop Eine Reflexion ist aufgetreten. Es werden eigene Kontrollpakete empfangen. <u>Remote</u> Das Gegengerät übermittelt eine Schlechtmeldung

NoRemote Es werden keine Kontrollpakete vom Gegengerät empfangen. Delay Die Switch Back Delay ist noch nicht abgelaufen.
Resultierender Portstatus: active Port der derzeit zur Datenübertragung genutzt wird. <u>standby</u> (nur kontrollierte Ports) Der Port steht zur Datenübertragung zur Verfügung, wird aber nicht genutzt, da ein anderer Pfad bereits aktiv ist. <u>blocked</u> (nur kontrollierte Ports) Die Datenübertragung ist an diesem Port durch das Management unterbrochen, da z. Bsp. die Switch Back Delay noch nicht komplett verstrichen ist oder eine Reflexion erkannt wurde.
down Der Port steht zur Datenübertragung nicht zur Verfügung. Die Ursache kann aus den Schlechtmeldungen ersehen werden.

System Temperature	Temperatur im Inneren des Geräts im Bereich des optischen Empfängers
Screen Temperature	Temperatur der heizbaren Frontscheibe
APD-Factor	Der APD-Factor ist ein Maß für die Verstärkung des optischen Empfängers
Input Power	Status der beiden PoE Stromversorgungseingänge.
3.3V-Voltage	Interne 3,3Volt Betriebsspannung
Defroster	Status der heizbaren Frontscheibe <u>on</u> Die Heizung ist eingeschaltet. <u>off</u> Die Heizung ist ausgeschaltet
APD-Voltage	Versorgungsspannung der APD-Empfangsdiode
F1 RX-Level	Empfangsleistung am F1-Port (optional)



Unten auf der Seite finden Sie noch die System Time, also die aktuelle lokale Uhrzeit des Systems und die Uptime, also die Zeit, die seit dem letzten Booten vergangen ist.

7.12 Logfile

Im Logfile werden Ereignisse, die das Gerät oder die Richtfunkstrecke betreffen, dokumentiert. Der Logfile kann über diese Website auch auf Ihren PC geladen oder im Gerät gelöscht werden.

Mit Swap Order kann die Sortierung der Einträge umgedreht werden. Entweder befindet sich der neueste, oder der älteste Logeintrag in der ersten Zeile.

Ab der Firmware Version 2.03 gibt es umfangreiche Filter für den Logfile, um bestimmte Ereignisse leichter finden zu können. Setzt man einen oder mehrere Häkchen im Port Filter, so werden nur noch Ereignisse angezeigt, die diese Ports betreffen. Mit dem Event Filter kann man den Meldungstext nach bestimmten Begriffen durchsuchen. Dabei werden Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt. Man kann hier auch mehrere Suchbegriffe durch Komma getrennt eingeben. Die Suchbegriffe werden bei der Suche "oder" verknüpft. Leerzeichen sind hier nicht erlaubt. Mit dem Severity Filter werden Ereignisse einer bestimmten Schwere ein- bzw. ausgeblendet. Bei einem Datumssprung im Zeitstempel wird für eine bessere Übersichtlichkeit eine Trennzeile im Logfile eingefügt.



7.13 Port Counter

Die Portcounter zählen empfangene und gesendete Bytes und Frames an jedem Port des AirLasers. Anhand der Counter, besonders der Error Counter, lassen sich mögliche Probleme der Netzwerkverbindungen feststellen.

admin logout	Monitoring / Port Counter					
Basics		FSO Port	TP1 Port	TP2 Port	F1 Port	
Account	RX Unicast Frames	23631560	3364166	1507545	0	
 System Notwork 	RX Broadcast Frames	228	17248	5906	0	
Port Control	RX Multicast Frames	27833293	0	28247423	0	
Advanced	RX Good Oktets	645487541	599131020	2079930820	0	
Time+Date	RX Pause Frames	0	0	0	0	
<u>Services</u>	RX Undersize Frames	137	0	0	0	
Firmware	RX Oversize Frames	0	0	0	0	
 <u>Utilities</u> 	RX Fragments	0	0	0	0	
 Reset Tests 	RX Symbol Errors	4262	0	0	0	
Monitoring	RX FCS Errors	5	0	0	0	
Status	TX Unicasts	23699939	3769064	1502378	0	
Logfile	TX Broadcasts	17070	6198	8615	0	
 Port Counter 	TX Multicasts	27846084	1	28253742	0	
 <u>History</u> Emoil 	TX Good Oktets	520618960	1401661831	2057441399	0	
Remote Syslog						
		[83]	auto rofrach			

7.14 History

Der AirLaser protokolliert die Messwerte mehrerer Sensoren und Zähler bis zu einem Monat. Diese sind:

- Optische RX-Leistung
- Systemtemperatur
- Leistung in der APD
- FSO und TP2 Monitoring Frames
- FSO, F1, TP1 und TP2 RX und TX Bits
- FSO, F1, TP1 und TP2 RX Bitfehler

Die Messkurven können helfen, die Qualität der Richtfunkstrecke zu beurteilen und mögliche Probleme der Installation zu erkennen.



7.15 Backup

Ab der Firmware 2.03 verfügt der AirLaser IP1000plus über eine erweiterte Überwachung der Backup Verbindung, die an Port TP2 angeschlossen ist. Diese Überwachung ist für Richtfunkgeräte gedacht, die vom AirLaser über PoE versorgt werden, wie zum Beispiel dem CBL AirLink oder dem integrierten AirLaser Backup.

Zur Überwachung der optischen, als auch der backup Verbindung, wird 10 mal pro Sekunde ein vom AirLaser generiertes Überwachungspaket übertragen. Die empfangenen Überwachungspakete (link monitoring packets) werden gezählt und in der History im Link Monitoring graphisch dargestellt. Wird länger als der eingestellte Link Monitoring Timeout kein Überwachungspaket empfangen, so wird das Backup Gerät durch kurzes Abschalten der Versorgungsspannung vorsorglich neu gestartet.

Bei Verwendung des integrierten Backups kann zusätzlich das SNMP Monitoring aktiviert werden. Hier werden vom AirLaser periodisch SNMP OIDs des Backups abgefragt und ausgewertet. Zum Beispiel kann so ein Frequenzwechsel des integrierten Backups detektiert werden. Das Ergebnis wird in das Logfile geschrieben.

Das SNMP Monitoring Menü steht nur zur Verfügung, wenn auf der Port Control Site die MAC-Adressen der integrierten Backup Geräte eingetragen sind.

	Тур	Default	Beschreibung
Link Monitoring	Boolean	disabled	Aktiviert/Deaktiviert die Backup Link Überwachung mit auto reboot Funktion
Link Monitoring Timeout	Integer	300	Timeout der Link Monitoring Pakete bis ein reboot des Backups erfolgt

	Тур	Default	Beschreibung
SNMP Monitoring	Boolean	disabled	Aktiviert/Deaktiviert die SNMP Überwachung des integrierten Backups
IP-Address	IP		IP-Adresse des Backups
SNMP Port	Integer	161	Portnummer des SNMP-Dienstes im Backup
User Name	String[64]		SNMP V3 Username des Backups
Authentication Password	String[64]		SNMP V3 Authentication Passwort
Туре	Boolean	SHA	Auswahl der Hashfunktion
Encryption Password	String[64]		SNMP V3 Encryption Passwort
Туре	Boolean	DES	Auswahl der Hashfunktion
Test SNMP Settings	Checkbox		Fragt die sysDescr OID des Backups ab. Damit kann die Konfiguration der SNMP Einstellungen geprüft werden. Das Häkchen wird nach erfolgtem Test automatisch gelöscht. Das Ergebnis wird im Logfile protokolliert.

Die Felder Authentication und Encryption Password sind vom Typ "write only". Das bedeutet, dass der Wert nicht zurück gelesen, sondern nur überschrieben werden kann. Ist das Feld beim Abschicken der Site mit "commit" leer, so bleibt der alte Wert erhalten.

CBL	Gezellscheft für optische Gezellscheft für optische Kommunikationssysteme mbH	ser IP1000plus - Web I	Based Management Hostname: 130 Location: Labor Firmware: 2.00
Welcome logout admin logout Basics • Account	Logfile 2016/12/08 09:06:06 -notice- spcd: Active path switched from port[fso] to port[tp2] 2016/12/08 09:12:18 -info- spcd: Port[fso] link-up 1Gb/s FD 2016/12/08 09:12:48 -notice- spcd: Active path switched from port[tp2] to port[fso] 2016/12/08 10:28:12 -info- bcd: Backup SNMP test passed		Status RX-Level: -25.5 (dBm) FSO-Mode: active Sys-Temp: 35 [°C] VCC 3,3V: 3280 [mV]
 <u>System</u> Network 	Monitoring / Backup		?
Port Control Advanced Time+Date	Link Monitoring Link Monitoring: Enabled ~ Link Monitoring Timeout: 300]	
 <u>Services</u> <u>Firmware</u> <u>Utilities</u> 	SNMP Monitoring: Enabled V IP Address: 192.168.2.23	SNMP Port: 161	
<u>Reset</u> <u>Tests</u>	User Name: ucm Authentication Password:	Type: SHA	~
<u>Status</u> <u>Logfile</u>	Encryption Password:	Type: DES	~
Port Counter History Realize			
 <u>Email</u> <u>Remote Syslog</u> 	commit		
	<u>CBL GmbH</u> - Darmstädter Str. 81 - 64839 Münster bei Dieburg - Germany - Phone: +	49 6071 303 0 - Mail: <u>info@cbl.de</u>	1

7.16 Email

Der AirLaser IP1000plus verfügt über einen SMTP-Client, der Sie über Ereignisse die das Gerät oder die Strecke betreffen per Email informiert.

Im oberen Teil der Seite konfigurieren Sie den Zugang des AirLasers zum SMTP-Server. In der zweiten Hälfte legen Sie fest, welche Empfänger über welche Ereignisse informiert werden sollen.

	Тур	Default	Beschreibung
Sender	String	Seriennummer @unknown	Absender der Event Mails wird automatisch aus Hostname@Domain generiert.
SMTP-Server	String[64]		IP-Adresse oder Domain Name des SMTP-Servers
SMTP-Port	Integer	25	Portnummer des SMTP-Servers für den Email Versand
User	String[64]		Username des AirLasers auf dem SMTP-Server
Password	String[64]		Passwort des Airlasers für den SMTP Zugang

	Тур	Default	Beschreibung
Enable	Checkbox		Aktivieren/Deaktivieren des Email Versands an eine bestimmte Adresse
Address	String[64]		Email Adresse des Empfängers
Monitored Event Classes	Checkbox	0000	Legt fest, welche Art von Events an eine bestimmte Adresse geschickt werden sollen
Initiate a Test Mail	Checkbox		Ermöglicht den Versand einer Test Mail an einen oder mehrere Email Empfänger. Damit kann die Konfiguration der Email Einstellungen geprüft werden. Das Häkchen wird nach Versenden der Mail automatisch gelöscht.

CBL		Gesellschaft für optische Kommunikationssysteme mbH	tion by ligh	nt /	AirLaser IP1(000plus - We	b Based I	Management Hostname: 130 Location: Labor Firmware: 2.00
Welcome logout admin logout Basics • Account	Logfile 2016/12/08 2016/12/08 2016/12/08 2016/12/08	09:06:06 -notice- spcd: Active pai 09:12:18 -info- spcd: Port[fso] link 09:12:48 -notice- spcd: Active pai 10:28:12 -info- bcd: Backup SNM	th switched from p -up 1Gb/s FD th switched from p P test passed	port[fso] to port[tp2 port[tp2] to port[fsc]]		RX-L F S VCC	Status evel: -25.5 [dBm] ● :SO-Mode: active ● :Sys-Temp: 35 [°C] ● : 3,3V: 3280 [mV] ●
 System 	Monitor	ing / Email						
Network	SMTP Co	onfiguration						
 Port Control 	SMITTOC	Ser	der: 130@cbl.	de				
Advanced		50						
Time+Date		30	iver. sinds.colu	.e				
 <u>Services</u> 		I	Port: 25					
 Firmware 		Userna	ame: airlaser@o	cbl.de				
<u>Utilities</u>		Passw	ord: •••••••					
Tests	Desinion	to						
	Recipien	ts			Monitored E	vent Classes		
Monitoring	Enable	Address	system	hardware	system	backup	port	Initiate a
 Status Logfile 		may mustarmann@chl da		lanure	monitoring	monitoring	event	Test Mail
Port Counter	~	max.mustermann@cbi.de	\checkmark					
 History 								
 Backup 								
Email								
Remote Syslog								
			со	mmit				
	CBL GmbH	- Darmstädter Str. 81 - 64839 M	lünster bei Diebu	ırg - Germany - P	hone: +49 6071 30	3 0 - Mail: <u>info@cb</u>	.de	

7.17 Remote Syslog

Für ein zentrales Monitoring bietet der AirLaser IP1000plus die Möglichkeit, die Log-Eintäge (ausgenommen der Debug Meldungen) an einen Remote Syslog Server zu senden. Da das Syslog Protokoll nicht gesichert ist, kann es vorkommen, dass Log-Einträge verloren gehen.

	Тур	Default	Beschreibung
Remote Syslog	boolean	disabled	An- oder ausschalten der Remote Syslog Funktionalität
Host Address	String [64]		IP-Adresse oder Domain Name des Syslog-Servers
Portnummer	Integer	514	Portnummer des Syslog-Servers



7.18 Quality Of Service

Arbeiten nicht alle Ports des AirLasers mit 1000Mbit/s, so müssen bei "Überlastung des langsamen Ports" evtl. Daten verworfen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Backup mit einem Fast Ethernet Port am AirLaser angeschlossen wird, der AirLaser aber über Giga Ethernet mit dem Netzwerk verbunden ist. Ist die Strecke im Backup Betrieb und werden nun mehr als 100Mbit/s Daten vom Netzwerk zum AirLaser geschickt, so muss ein Teil der Daten vom AirLaser verworfen werden.

Der AirLaser hat die Möglichkeit priorisierte Daten zu erkennen und diese bevorzugt zu übertragen. Es wird sowohl eine Priorisierung nach IEEE 802.1q, als auch eine IPv4 / IPv6 basierte unterstützt. Enthält ein Ethernet-Paket beide Priorisierungen, wird nur die 802.1q-Variante ausgewertet.

Jeder Port des Switches hat vier Ausgangs-Queues. Queue 3 hat die höchste und Queue 0 die geringste Priorität.

Zuordnung der 802.1q-Prio zu den vier Ausgangs-Queues des Switches								
802.1q-Prio-Wert	0x0	0x1	0x2	0x3	0x4	0x5	0x6	0x7
Ausgangs-Queue des Switches	0	0	1	1	2	2	3	3

Zuordnung der 64 DiffServ- bzw. TrafficClass-Werte zu den vier Ausgangs-Queues des Switches						
DiffServ-Wert	0x00 bis 0x0F (0 bis 15)	0x10 bis 0x1F (16 bis 31)	0x20 bis 0x2F (32 bis 47)	0x30 bis 0x3F (48 bis 63)		
Ausgangs-Queue des Switches	0	1	2	3		

Die Queues werden nach einem gewichteten 8-4-2-1-Schema abgearbeitet. Dies garantiert den Queues folgende Mindestbandbreiten							
Queue	0	1	2	3			
Bandbreite 7,00% 13,00% 27,00% 53,00%							

Flow Control ist auf allen Ports abgeschaltet.

Pakete, die der Switch nicht weitersenden oder zwischenspeichern kann, werden entsprechend der oben beschriebenen Priorisierungsregeln verworfen. D.h. Im Bedarfsfall werden bevorzugt niedrig priorisierte Pakete verworfen damit hoch priorisierte Pakete weitergeleitet werden können. Die Mindestbandbreiten für die niedrigen Queues stehen aber auf jeden Fall zur Verfügung.

Die Einstellungen der Quality of Service sind nicht konfigurierbar.

Anhang A: Technische Daten

Tachnicaha Datan	AirLaser I	Finhoit	
Technische Daten	100	800	Einneit
Übertragung			
Reichweite	30150	100800	m
Datenrate	12	50	Mbit/s
Max. Paketgröße	102	240	Byte
Anwendung	Gigabit	Ethernet	
Air-Interface			
VCSEL-Sender	1 Laserdiode	4 Laserdioden	
TX-Leistungseinstellung	2 Stufen 0, -6	4 Stufen 0, -3, -6, -9	dB
Sendeleistung max.	1x10	4x10	mW
Sendeapertur	1 x 28,25	4 x 28,25	cm ²
Laserklasse	1M, aug	ensicher	
Wellenlänge	830.	.870	nm
Divergenz	1	,8	mrad
Optische Dynamik	3	0	dB
Empfänger	AF	PD	
Empfindlichkeit	-32	2,5	dBm
Schnittstellen			
F1 (optional)			
LWL	Multimode (op	t. Singlemode)	
Wellenlänge	850 (1310)	nm
Stecker	SC-RJ (IP67	wasserdicht)	
Standard	1000BaseSX (or	ot. 1000BaseLX)	
TX-Leistung	-4/	-10	dBm
RX-Empfindlichkeit	-160@850nm (-	203@1310nm)	dBm
TP1 (PD)			
PoE Standard	gorg	rietär	
Stecker	RJ45 (IP67	wasserdicht)	
Standard	10/100/1000BaseTX, Autor	negotiation, Auto Crossover	
TP2 (PSE)			
PoE Standard	IEEE802.3af oc	ler forced mode	
Leistung	20W@	48VDC	W
Stecker	RJ45 (IP67	wasserdicht)	
Standard	10/100/1000BaseTX, Autor	negotiation, Auto Crossover	
Weitere Daten			
Stromversorgung	4857	(PoE)	VDC
Leistungsaufnahme	max	k. 75	W
Temperaturbereich	-25.	.+50	°C
Gewicht (ohne Halter)		3	ka
Maße	263 x 165 x 343 (Br	eite x Höhe x Tiefe)	mm

Stand: Februar 2022

Technische Daten der Anschlusseinheit

Technische Daten	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100240, 5060Hz	VAC
Power Faktor	entspricht EN61000-3-2	
Ausgangsspannung	55	VDC
Ausgangsstrom	2 x 700	mA
Temperaturbereich	0+55	°C
Abmessungen (ohne Frontplatte)	42x21x4,4 (Breite x Tiefe x Höhe)	cm
Gewicht	1,5	kg
PoE Option für Backup		
Eingangsspannung	100250, 5060Hz	VAC
Power Faktor	entspricht EN61000-3-2	
Ausgangsspannung	48	VDC
Ausgangsstrom	670	mA
Temperaturbereich	0+40	°C
Gewicht	0,25	kg
Stand: November 2013		I

46

Anhang B: Werkseinstellungen des AirLasers IP1000plus

User	Passwort
Admin	admin
Guest	guest

Feld	Wert
Hostname	Seriennummer des AirLasers
Domain	unknown
Location	unknown

Feld	Wert
DHCP	disabled
IP-Address	0.0.0.0
Netmask	0.0.0.0
Gateway	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
VLAN	disabled
VLAN-ID	1
Allow IP-Config via	HTML and Config Tool
Remote IP-Address	0.0.0.0

Feld	Wert
Port Logic	
FSO	Default Path
TP1	Local Port, 1000Mbit/s, Autonegotiation
TP2	disabled
F1 (optional)	Local Port, 1000Mbit/s, Autonegotiation
External Backup Tunnel	
Static MACs at TP1	none
Static MACs at TP2	none
Static MACs at F1	none

Feld	Wert
Time Zone	GMT + 1 (Berlin, Rome, Paris)
Auto Summer Time	enabled
NTP Service	disabled
NTP Server	none
NTP Port	none (default Port 123 is used)

Feld	Wert
FSO Characteristics	
Optical Hysterese	disabled
Backup Delay	500ms
Switch Back Delay	30s
TP2 PoE Support	
Mode	disabled
Misc	
TX-Reduction	0dB
Display Mode	enabled

Feld	Wert
SMTP Configuration	
Server	none
Port	none (default Port 25 is used)
Username	none
Password	none
Recipients	none

Feld	Wert
Remote Syslog Configuration	
Remote Syslog	disabled
Host Address	none
Port	none (default Port 514 is used)

Anhang C: Alarmschwellen

Größe	Critical Min	Warning Min	Warning Max	Critical Max
3,3 Volt	3,135V (-5%)	3,204V (-3%)	3,399V (+3%)	3,465V (+5%)
2,5 Volt	2,375V (-5%)	2,425V (-3%)	2,575V (+3%)	2,625V (+5%)
Systemtemperatur	-15°C	-10°C	+70°C	+75°C
Heizungstemperatur	1°C	3°C	50°C	55°C
Heizungsstrom aus	0mA	0mA	20mA	20mA
Heizungsstrom an (bis HW 1.2)	650mA	750mA	1200mA	1250mA
Heizungsstrom an (ab HW 1.3)	800mA	900mA	1400mA	1450mA
APD-Leistung	0mW	0mW	65mW	95mW
APD-Faktor	0,3	0,4	0,8	0,9



Anhang D: Empfangspegel Diagramme

Typischer Empfangspegel für AirLaser IP1000plus / 100

[wgp] je6eds6usjdw3

-bei 0dB TXLeistung ··· bei -6dB TXLeistung



Typischer Empfangspegel für AirLaser IP1000plus / 800

[m8b] leg eq sprefqm3

- bei 0dB TX-Leistung ··· bei -6dB TX-Leistung

Anhang E: RX-Pegelanzeige am Gerät

| 8
7
6
5
4
3
2 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| < -31dBm | >= -31dBm | >= -29,5dBm | >= -28dBm | >= -26,5dBm | >= -25dBm | >= -23,5dB |
| | | | | | | |
| 8
7
6
5
4
3
2
1 |
>= -22dBm	>= -20,5dBm	>= -19dBm	>= -17,5dBm	>= -16dBm	>= -14,5dBm	>= -13dBr
8 7 6 5 4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2	8 7 6 5 4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2 1
>= -11,5dBm	>= -10dBm	>= -8,5dBm	>= -7dBm	>= -5,5dBm	>= -4dBm	>=-2,5dBr